

EGGER

封 邊 條

板 號	名 稱
F241	淺 灰 清 水 模
F310	碳 黑 陶 瓷 色
F311	鏽 紅 陶 瓷 色
F385	粉 凝 土
F396	灰 黃 褐 岩
F425	亞 麻 米 色 布 紋
F436	石 英
F583	鐵 刀 木
F589	黑 鐵 刀
F638	銀 灰 清 水 模
F642	銅 鏽 清 水 模
F7012	大 地 亞 麻 米 布 紋
F7013	都 會 亞 麻 灰 織 布 紋
F7014	沙 棕 棉 麻 織 布 紋
F7018	灰 褐 直 條 布 紋
F7024	金 色 海 岸 大 理 石 板
F7029	羊 絨 米 灰 皮 革
F7034	拿 鐵 棕 皮 革
F870	萊 昂 石 板 (石 墨)
H1115	巴 蒙 達 米 灰 木
H1122	線 條 白 木 紋
H1137	黑 檀

成 燈 邊 條 選 色 目 錄 2 0 2 6

E D G G E C O L L E C T I O N 2 0 2 6

板 號	名 稱
F241	淺 灰 清 水 模
F310	碳 黑 陶 瓷 色
F311	鏽 紅 陶 瓷 色
F385	粉 凝 土
F396	灰 黃 褐 岩
F425	亞 麻 米 色 布 紋
F436	石 英
F583	鐵 刀 木
F589	黑 鐵 刀
F638	銀 灰 清 水 模
F642	銅 鏽 清 水 模
F7012	大 地 亞 麻 米 布 紋
F7013	都 會 亞 麻 灰 織 布 紋
F7014	沙 棕 棉 麻 織 布 紋
F7018	灰 褐 直 條 布 紋
F7024	金 色 海 岸 大 理 石 板
F7029	羊 絨 米 灰 皮 革
F7034	拿 鐵 棕 皮 革
F870	萊 昂 石 板（石 墨）
H1115	巴 蒙 達 米 灰 木
H1122	線 條 白 木 紋
H1137	黑 檀

板 號	名 稱
F241	淺 灰 清 水 模
F310	碳 黑 陶 瓷 色
F311	鏽 紅 陶 瓷 色
F385	粉 凝 土
F396	灰 黃 褐 岩
F425	亞 麻 米 色 布 紋
F436	石 英
F583	鐵 刀 木
F589	黑 鐵 刀
F638	銀 灰 清 水 模
F642	銅 鏽 清 水 模
F7012	大 地 亞 麻 米 布 紋
F7013	都 會 亞 麻 灰 織 布 紋
F7014	沙 棕 棉 麻 織 布 紋
F7018	灰 褐 直 條 布 紋
F7024	金 色 海 岸 大 理 石 板
F7029	羊 絨 米 灰 皮 革
F7034	拿 鐵 棕 皮 革
F870	萊 昂 石 板（石 墨）
H1115	巴 蒙 達 米 灰 木
H1122	線 條 白 木 紋
H1137	黑 檀